



Zündlichtschalter Schaltstellungen	
I	= Verbindung 2-31 Kurzschluß und Parkstellung
II	= Verbindung 31-56 , 49a-49a Betriebsstellung ohne Licht
III	= Verbindung 56-59 , 49a-49a , 58-59b Betriebsstellung mit Licht

BWB Kraftrad K 125 Variante 2
Stand : Mai 1984
Schaltplan